

**Schwebende Hölzer
GAT 02 0100.R – GAT 02 0103.R**

Stand: 21.06.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Stück geliefert

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundsicht einbringen
- Nach Abbinden, Gerät einsetzen, ausrichten und ggf. abstützen.
- Fundamentlöcher nach Plan mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und verdichten
- Nach Abbinden des Betons, Löcher angleichen, Boden lagenweise anstampfen und ggf. Abstützungen entfernen.

Beiblatt beachten!
Bis zur Markierung eingraben

