



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät: Karussellschaukel Dino
Art.-Nr.: 02 1085

Stand: 06.08.2014

Bemerkungen:

Das Gerät wird in drei Teilen und dem Schaukelreifen angeliefert.

Montage:

- Gerät zusammensetzen
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Betongrundsicht einbringen
- Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen, Abstützungen entfernen und Boden lagenweise anstampfen
- Schaukelreifen einhängen
- Alle Schraubverbindungen überprüfen und nachziehen.

Bis zur Markierung eingraben!
Beiblatt beachten!

