

**Spielgerät/ Art.- Nr.: Schaukelwald 02 3025**



Stand: 17.02.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 7 Teilen angeliefert.



**Montage:**

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundschicht einbringen.
- Grundgerüste einsetzen, Querarme gemäß den Markierungen montieren.
- Gerät ausrichten und einbetonieren.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen.
- Schaukelsitze einhängen.



Beiblatt beachten

Detail  
Draufsicht Fundament



Montageanleitung  
Schaukelwald 02 3025