



Kinderland
Emsland Spielgeräte

**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät/ Art.- Nr. Sechseck-Klettergerät Stahl 07 2777 Sechseck-Klettergerät Dougl. 07 2777 Sechseck-Klettergerät Robinie 07 2777R

Stand: 15.01.2014

Bemerkungen:






Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

- Kletternetz **1** mit zwei Pfosten montiert
- Leiter **3** mit zwei Pfosten montiert
- Rutschstange **5** mit zwei Pfosten montiert
- Turnringe mit Stange **2**
- Trapezschaukel mit Stange **4**
- Reckstange **6**

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan oder Gerät anzeichnen und ausheben.
- Drainageschicht einbringen (bei 07 2777R), bzw. Betongrundschicht einbringen
- Komplette Teile **1, 3, 5** an den vorgesehenen Stellen (siehe Skizze) einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Dann Teile **2, 4, 6** montieren.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1, XC2, Körnung 0-16 verfüllen.
- nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und Abstützungen entfernen.

Bis zur Markierung eingraben!
Beiblatt beachten!



07 2777R Robinie

07 2777 Douglasie auf Pfostenschuhen

07 2777 Stahlpfosten

Montageanleitung
07 2777 Sechseck-Klettergerät Stahl
07 2777 Sechseck-Klettergerät Douglasie
07 2777R Sechseck-Klettergerät Robinie