



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät/ Art.- Nr. Kombi- Klettergerät 07 2778

Stand: 24.02.2010

Bemerkungen:


Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert:

2 komplette Seitenteile, 2 Querbalken, Kletternetz, Kletterseile, Kletterleitern

Montage:

- Gerät zusammensetzen (Querbalken unter Beachtung der Farbmarkierungen einlegen und verschrauben)
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Betongrundschicht einbringen
(von OKE bis zum Pfosten muss ein Freiraum von min. 3cm eingehalten werden)
- Fertigfundament einsetzen
- Gerät einsetzen und ausrichten
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und Boden lagenweise anstampfen

Beiblatt beachten



MONTAGEANLEITUNG
KOMBI - KLETTERGERÄT 072778