



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Stufenreck
Art.-Nr.: 07 3030 / 1,2**

Stand: 26.05.2014




Bemerkungen:

Das Gerät wird in 7 Einzelteilen mit Schrauben angeliefert.

Montage:

- Gerät zusammensetzen.
- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Betongrundschicht einbringen.
(Achtung: von OKE bis zum Pfosten muss ein Abstand von min. 3 cm eingehalten werden)
- Gerät einsetzen, ausrichten und abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen.
- Nach Abbinden des Betons die Löcher angleichen und die Abstützungen entfernen.

Beiblatt beachten!
Bis zur Markierung eingraben!



Montageanleitung
Gerät: Stufenreck
Art.-Nr.: 07 3030/ 1,2