

Spielgerät:
Art.-Nr.:
Stand

Schüsselmatschtisch
09-2984-XXR-0-000
22.01.2019 J.M.

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 1 Einzelteil geliefert.

Gesamtgewicht: ~65kg

Schwerstes Bauteil: Schüsselmatschtisch ~65kg

Montageaufwand:


Montage ohne Fertigbetonsockel:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Drainageschicht nach Plan einbringen
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamente aus Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Plan herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen


Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.

Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.



Fundamentschnitt
Robinienpfosten
(4 x)



Montageanleitung
 Schüsselmatschisch
 Art.-Nr.: 09-2984-XXR-0-000