



Kinderland
Emsland Spielgeräte

**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät/ Art.-Nr.: Wasserrad mit Lauftrommel 09 6044

Stand: 24.02.2010


Bemerkungen:

Das Gerät wird in einem Teil angeliefert.
(Und ggf. mit gesondert bestellten 4 Stück H- Sockeln)

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben
- Fundamentsockel H einsetzen und ausrichten (bei gesonderter Bestellung)
oder Ortbeton- Fundamente C 20/25 KS16 nach Vorgabemaße der Sockel erstellen
- Gerät einsetzen, ausrichten und auf den Sockeln bzw. erstellten Fundamenten verschrauben
- Nach Abbinden des Ortbeton die Löcher angleichen

Beiblatt beachten!



Montageanleitung
Wasserrad mit Lauftrömmel 09 6044