



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät: Spielhäuschen "Igel"
Art.-Nr.: 10 3017R

Stand: 13.05.2015 S.V.

Bemerkungen:

Lieferumfang:

- 1 Stück Spielhäuschen
- 4 Stück Stahlrohrstützen



Gesamtgewicht:

schwerstes Bauteil:

Montageaufwand:

Montage:

- Fundamentlöcher nach Plan anzeichnen und ausheben.
 - Betongrundsicht einbringen.
 - Gerät zusammensetzen, aufstellen und ausrichten.
 - Beim Einbau des Gerätes, bitte Markierung beachten! (OKE Markierung)
 - Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 nach Vorgabe verfüllen und verdichten.
 - Nach Abbinden des Betons, Löcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- ACHTUNG!** Von OKE bis zum Standpfosten muss ein Freiraum von min. 5cm eingehalten werden!



Montageanleitung
Spielhäuschen "Igel"
Art.-Nr.: 10 3017R