



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät: **Mini Tipi**
Art.-Nr.: **10-3020-XXR-0-000**
10-3020-XRP-0-000 (mit Pfostenschuhen)
Stand: 18.08.17 - MC

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 1 Teil (bei Art. 10-3020-XRP-0-000 + 4 Paar Pfostenschuhen F60x800) geliefert.

Gesamtgewicht: ~360 Kg

Schwerstes Bauteil: Mini-Tipi ~335 Kg


Montage ohne Fertigbetonsockel:

- Fundamentlöcher nach Plan ausheben
- Betongrundschicht nach Plan einbringen (bei Pfostenschuhneinbau)
- Sauberkeitsschicht einbringen (bei Robiniererdeinbau)
- Gerät nach Plan aufstellen und ggf. abstützen
- Fundamente nach Plan aus Ort beton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen
- Nach Abbinden des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und lagenweise anstampfen
- Schrauben nochmals kontrollieren und ggf. nachziehen


Für den Einbau unserer Geräte mit den angegebenen Fundamentgrößen, ist eine Bodenklasse 3-4 erforderlich.
(evtl. auch Bodenklasse 1 als Oberboden, sofern dieser nicht zu humushaltig ist).

In jedem Fall muss der Boden tragfähig sein.


Es ist im Fundamentbereich darauf zu achten, dass ein tragfähiger und frostsicherer Unterbau gewährleistet ist.



Bei Art.-Nr. 10-3020-XXR-0-000



Bei Art.-Nr.: 10-3020-XRP-0-000



Montageanleitung
Mini Tipi
Art.-Nr.: 10-3020-XXR-0-000
10-3020-XRP-0-000