



Kinderland
Emsland Spielgeräte

**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Gefälltes Baumhaus
Art.-Nr.: 10 3022**

Stand: 26.11.14

Bemerkungen:


Das Gerät wird in 4 Teilen geliefert:

Baumhaus, Steigstamm, Rampe und Knotenseil




Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Gerät zusammensetzen und einsetzen.
- Betongrundschicht nach Plan einbringen.
- Fundamente aus Ortbeton C20/C25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen.
- **Bei Montage mit Ortbeton**
- Fundament wie A-Sockel aus Ortbeton C20/C25 XC1/XC2 Körnung 0-16 herstellen.
- **Bei Montage mit A-Sockel**
- A-Sockel einsetzen und ausrichten.
- Nach aushärten des Betons Fundamentlöcher mit Erde verfüllen und Lagenweise anstampfen.

Sicherheitsbereich min. 7,00m



Fundamentschnitt
Fundamentsockel A
Art.-Nr.: 154000AS



Montageanleitung
Gefältes Baumhaus
Art.-Nr.: 10 3022