



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

Spielgerät: Doppeldrehscheibe
Art.-Nr.: 11 3700

Stand: 21.07.2015 J.H.

Bemerkungen:

Das Gerät wird als Einzelteil geliefert.

Gesamtgewicht: ca. 15kg



Schwerstes Bauteil: ca. 15kg

Montageaufwand: 2 Monteurstunden

Montage mit Flanschplatte zum Aufschrauben:

- Bohrlöcher anzeichnen und vorbohren
- Flanschplatte aufsetzen, ausrichten und festschrauben
- Gegebenenfalls nachjustieren
- Schrauben über Kreuz nachziehen

OKE



Montageanleitung
Doppeldrehscheibe
Art.-Nr.: 11 3700