



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung
Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: Drehscheibe
Art.-Nr.: 11 3701**

Stand: 21.07.2015

Bemerkungen:

Das Gerät wird in 1 Einzelteil geliefert.



Gesamtgewicht: ca. 10kg

Schwerstes Bauteil: ca. 10kg

Montageaufwand: 1 Monteurstunde


Montage an bauseits vorhandene Wand:

- Bohrlöcher anzeichnen und vorbohren
- Drehscheibe anhalten, ausrichten und festschrauben
- Gegebenenfalls nachjustieren
- Schrauben über Kreuz nachziehen



Wand bauseits
Befestigungsmaterial bauseits nach
Erfordernis

Wand



Montageanleitung
Drehscheibe
Art.-Nr.: 11 3701