

**Spielgerät: Torwand**  
**Art.-Nr.: 13 1552**


Stand: 08.10.2012

Bemerkungen: 4Stück A-Sockel können als Montagehilfe gesondert bestellt werden.

Das Gerät wird in einem Teilen angeliefert.

**Montage:**

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Beim Einbau mit A-Sockel: Fundamentsockel einsetzen und ausrichten, Gerät montieren, ausrichten, Löcher verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Abstützungen entfernen.
- Beim Einbau mit Ortbeton: Fundament aus Ortbeton C20/25 KS16 wie A-Sockel herstellen. Beiliegende Steinschrauben sind mit in das Fundament einzusetzen. Abstandsmaße sind vor Ort zu prüfen! Es ist darauf zu achten, dass das Fundament ausreichend verdichtet ist.
- Nach Abbinden des Betons Gerät auf Steinschrauben aufsetzen, ausrichten und fest verschrauben.
- Löcher verfüllen und lagenweise anstampfen.



Beiblatt beachten!