



**ESF Emsland Spiel- und
Freizeitgeräte
GmbH & Co. KG**
Thyssenstraße 7
49744 Geeste
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

Montageanleitung

Spielgerät/ Best.- Nr. Beachball-Volleyball-Anlage 13 1632

Stand: 19.08.2010

Bemerkungen:

Das Gerät wird in folgenden Teilen angeliefert.


- 2 Standpfosten
- 2 Abstützungen
- 1 Kettennetz mit Befestigungsmaterial

Montage:

- Löcher nach Fundamentplan anzeichnen und ausheben.
- Standrohre und Abstützungen einsetzen, verschrauben und ausrichten
(C-Sockel als Montagehilfe bitte gesondert bestellen)
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 KS16 verfüllen und bauseitige Torstahlbügel einsetzen.
- Nach Abbinden des Betons (ca. 3 Wochen), die Fundamentlöcher angleichen.

- Seilspanner auf Maximum auseinander drehen, Kettennetz einhängen und verspannen
(Spanngurt als Montagehilfe verwenden)
- **Achtung! Durchhang min. auf 30 – 35 cm einstellen.**
- Die Muttern an den Seilspannern kontern.

Beiblatt beachten!



Montageanleitung
Beachball- Volleyball- Anlage 13 1632