



**ESF Emsland Spiel- und  
Freizeitgeräte  
GmbH & Co. KG**  
Thyssenstraße 7  
49744 Geeste  
Tel: (0 59 37) 9 71 89-0  
Fax: (0 59 37) 9 71 89-90

## **Montageanleitung**

Klassifikation: DIN EN / EN 1176

**Spielgerät: integrativer Spielpunkt Typ C  
Art.-Nr.: GAT 11 3130R**




Stand: 11.12.2014

Bemerkungen:

Das Gerät wird in mehreren Teilen geliefert.

### **Montage:**

- Fundamentlöcher nach Plan anzeichnen und ausheben.
- Drainageschichten und Betongrundschichten bzw. Montageplatten nach Vorgabe einbringen.
- Gerät nach Markierungen zusammen setzen, aufstellen und ggf. abstützen.
- Fundamentlöcher mit Ortbeton C20/25 XC1/XC2 Körnung 0-16 verfüllen und verdichten.
- Für die mittig liegenden Stahlrohrstützen, ggf. einige Bodenbretter entfernen und Löcher verfüllen.
- Anschließend Bodenbretter wieder verschrauben.
- Nach Abbinden des Betons, Fundamentlöcher mit Boden verfüllen und lagenweise anstampfen.
- Alle Schrauben und Beschläge nochmals nachziehen.
- Abstützungen ggf. entfernen.



Montageanleitung  
integrativer Spielpunkt Typ C  
Art.-Nr.: GAT 11 3130R